



1. Bestücke den Adapter mit der äußeren SIM-Karte 2 und schiebe diese in die dafür vorgesehene Metallschienenaufnahme des Adapters.

Ab hier, abhängig vom SIM-Slot und/oder Geschick:

I. Variante (a) (Diese Variante ist (b) vorzuziehen)

2a. Das Flexkabel mit dem anderen SIM-1 Ende ZUERST OHNE SIM-Karte einsetzen, wenn dies hakelt, dann Variante II.

3a. Die Mikro-SIM-Karte in den SIM-Slot bis zum Federmechanismus einführen. Am Ende müssen SIM-Karte und Adapter deckungsgleich sein. (Bild 5)

II. Variante (b) (Bilder 1 bis 4)

2b. Die Mikro-SIM-Karte ZUERST OHNE SIM-Karte bis zum Federmechanismus einführen.

3b. Das Flexkabel unterhalb der MikroSIM (Bild 3), also zwischen dem SIM-Slot und MikroSIM-Karte, am markierten Punkt greifend, einführen.

4b. Flexkabel und MikroSIM zusammen einführen bis die Arretierung des Federmechanismus zu spüren ist.

6. Akku einsetzen und das Kabel oberhalb des Akkus (Bild 5) vorbeiführen.

7. Fehlerhafte Montage (Bild 6), wenn SIM-Karte nicht erkannt wird. **Falls die SIM-Karten, trotz richtiger Montage nicht erkannt werden, bitte mal die PIN-Abfrage dieser vorab abschalten!**

8. Gehen Sie bitte anschließend unter Anwendungen->Dual-SIM, SMS-Services etc. (SIM-Kartensymbol mit hochgestelltem Zahnrad).

